



CARS BY RIISAGER
Car Care FOR PEOPLE WHO CAR CARE

Sådan vasker du din bil – med Gtechniq-produkter

PRODUKTER

W4 Citrus Foam · W5 Citrus All Purpose Cleaner · W6 Iron and General Fallout Remover · W7 Tar and Glue Remover · W8 Bug Remover · GWash · Quick Detailer · T1 Tyre and Trim · AP4 Foam Filled Applicator

UDSTYR

2 vaskespande med rist · vaskehandske · fælgbørste · mikrofiberklude · mikrofiber-tørrehandklæde · Skumlanse · detailbørste/ pensel · mikrofiber-rudeklude



Vask helst bilen i skyggen, så sæben ikke tørrer ind. Er det ikke muligt, skylles bilen panel for panel.

Skyl med vandslange, så vandet løber af i lag og giver et pænere resultat.



Hvis dine fælge og hjulkasser er meget beskidte eller dækket af bremsestøv, spray W6 Iron på bilens fælge og en ufortyndet opløsning af W5 Citrus All Purpose Cleaner i hjulkasserne.

Hvis fælgene ikke er meget snavsede, kan du springe direkte til TRIN 3.



Lad produkterne virke i 3–5 minutter.

I denne tid vil jernpartikler opløses og farve løpløsningen lilla.



Spul fælge og hjulkasser med vandslange eller højtryksrenser for at fjerne løst snavs. Hvis der stadig sidder snavs eller bremsestøv, gentag behandlingen og bearbejd de snavsede områder med passende børster:

- Blød pensel til hjulbolte
- Blød fælgbørste til fælge
- Langskaftet børste til hjulkasser

Skyl derefter grundigt.



UNDER HELE VASKEPROCESSEN SKAL DU SØRGE FOR:

- rigeligt med sæbeskum på vaskehånden
- grundig skylning af vaskehånden
- at udskifte vandet i begge spande, når det bliver for snavset

Fyld én spand med vand og GWash Shampoo, og en anden vaskespand med rent vand. Brug gerne rist i bunden af vaskespandene så skidtet ikke blandes i vandet og ridser lakken.

Dyp Microfibre Wash Mitt i sæbevandet, vask ét hjul og én hjulkasse ad gangen.

Skyl vaskehånden i spanden med rent vand, før du dypper den i sæbevandet igen og fortsætter.



Påfør et tykt lag Citrus Foam over hele den kølige og tørre bil med en skumlanse.

Har du ikke en skumlanse, kan Citrus All Purpose Cleaner anvendes i stedet. Produktet fortyndes efter behov, op til 1:5, afhængigt af hvor beskidt bilen er.



Lad skummet virke i op til 5 minutter.

Skyl herefter af med et relativt højt tryk.



Hvis de nederste sider stadig ikke er helt rene efter forvasken, spray Citrus All Purpose Cleaner fortyndet (fx 1:5) direkte på området. Opløsningen skal være tynd nok til at kunne løbe ned ad overfladen og opløse snavset. .

Lad virke i 3–5 minutter, og skyl grundigt.



Hvis bilens front og spejle er dækket af insekter, spray W8 Bug Remover på de berørte områder.

Lad virke i 3–5 minutter, og skyl det derefter af. .



CARS BY RIISAGER

Car Care

FOR PEOPLE WHO CARCARE



Citrus Foam, Citrus All Purpose Cleaner og Bug Remover kan anvendes flere gange efter behov.

I særligt genstridige tilfælde kan overfladen forsigtigt bearbejdes med en blød mikrofiberklud eller et mikrofiber-tørrehåndklæde.

STEP
9



Hvis du ikke har udført trin 5-8, skal bilen først skylles for løst snavs. Fyld herefter:

- én vaskespand med frisk GWash Shampoo
- én vaskespand med rent vand

Dyp en ren Wash Mitt vaskehandske i Gwash, vask ét panel ad gangen og skyl derefter vaskehandsken i spanden med rent vand.

Gentag hele vejen rundt om bilen.

Vigtigt



VIGTIGT:

Start altid med de øverste flader – tag, motorhjelms og bagklap – og arbejd dig nedad. Vask i bilens længderetning (frem/tilbage eller side til side). Cirkulære bevægelser øger risikoen for vaskeridser

Hvis der ses sorte pletter, er det tjære.

Spray W7 Tar and Glue Remover direkte på de berørte områder. Undgå at få W7 på lister, nummerplader, folie, gummi- og plastdele.

Lad virke i 1-2 minutter, tør forsigtigt af med en mikrofiberklud.

STEP
10



STEP
11



Skyl derefter bilen grundigt med rent vand.

Brug vandslange eller højtryksrenser, så skidt og alle sæberester fjernes.



Tør alle udvendige flader med et kvalitets mikrofiber-tørrehåndklæde.

Læg håndklædet fladt på overfladen og træk det mod dig.

Lad aldrig bilen lufttørre – det giver kalk- og vandpletter.

Brug bløde mikrofiber-håndklæder i stedet for almindelige håndklæder eller vaskeskind. Mikrofiber opsamler snavs i fibre og gør tørringen både mere effektiv og skånsom da risikoen for ridser minimeres.

STEP
13



Rengør alle udvendige ruder med Perfect Glass.

Anvend rene mikrofiber-rudeklude for et klart og stribefrit resultat.

Har du fået coatet dine ruder skal du være særlig påpasselig med ruderens.

STEP
14



Som afslutning anvendes Quick Detailer på lakken.

Spray produktet på en fin, blød mikrofiberklud og aftør med en ren klud.

Overfladen efterlades glat, ensartet og med et rent og klart udtryk.

STEP
15



Når fælge og dæk er tørre, påfør T1 Tyre and Trim eller T2 Tyre Dressing på dækkene.

Brug en AP4 Foam Filled Applicator for det pæneste resultat.

FINISH

YOU'RE DONE



FOLLOW



www.carsbyriisager.dk



YouTube